

PC-HT 3073

Σεσουάρ μαλλιών 1600W

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

Γενικές σημειώσεις

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστρώνιο κ.λπ.) μακριά τους.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

Στα προϊόντα θα βρείτε σύμβολα που υποδεικνύουν προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες:



Διαβάστε τις οδηγίες!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αποσυνδέστε την



από το ρεύμα μετά από κάθε χρήση, δεδομένου ότι το να είναι κοντά σε νερό εμπεριέχει κίνδυνο. Αυτό ισχύει επίσης και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- Σαν πρόσθετη προστασία προτείνουμε την εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας ρεύματος ελαττωματικής τάσης (FI/RCD) με φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 30mA στο σύστημα καλωδίωσης του μπάνιου. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για περαιτέρω συμβουλές.

- Το ακροφύσιο θερμαίνεται κατά τη λειτουργία! **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

- Βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες εισαγωγής αέρα παραμένουν απαλλαγμένες από χνούδια και τρίχες. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό κατά τον καθαρισμό. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα "Καθαρισμός".

Σημειώσεις Χρήσης

Εξαρτήματα

- Αν είναι απαραίτητο, συνδέστε το ακροφύσιο διαμόρφωσης. Αυτό συγκεντρώνει τη ροή του αέρα και έτσι μπορείτε να στεγνώσετε καλά συγκεκριμένες τούφες.
- Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο διαμόρφωσης, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Μπορείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία, πατώντας το πλήκτρο * για περίπου ½ λεπτό κατά τη λειτουργία. Στη συνέχεια, μπορείτε απλά να αφαιρέσετε το ακροφύσιο.

Λειτουργία ιονισμού - Μείωση της στατικότητας στα μαλλιά

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έναν ιονιστή που όταν

ενεργοποιείται ελκύνει αρνητικά ιόντα με τη ροή αέρα κατά τη λειτουργία. Αυτή η διαδικασία, βοηθά στην προστασία των μαλλιών σας καθώς στεγνώνουν, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη βελτίωση της δομής της τρίχας, στην αύξηση του όγκου των μαλλιών, στη δημιουργία μιας μεταξένιας λάμψης και στη μείωση του στατικού φορτίου των μαλλιών σας.

Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερη απαλή για να τονίσετε τα μαλλιά σας.

Πριν την πρώτη χρήση

- Ανασηκώστε τη λαβή.
- Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ηλεκτρική σύνδεση

1. Πριν εισάγετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί και η τάση της συσκευής βρίσκονται σε αντιστοιχία. Μπορείτε να βρείτε τις απαιτούμενες πληροφορίες στην πινακίδα.

2. Συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Χρήση

Μετακινήστε το διακόπτη που βρίσκεται στη λαβή σε μια από τις επιθυμητές θέσεις θερμότητας/αέρα:

Θέση 0 = Απενεργοποίηση

Θέση I = Μέτρια ροή αέρα και χαμηλή θερμοκρασία

Θέση II = Ισχυρή ροή αέρα και μέση θερμοκρασία

Θέση III = Ισχυρή ροή αέρα και υψηλή θερμοκρασία

COOL SHOT (Κρύος Αέρας)

✱ Με αυτό το διακόπτη μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία θέρμανσης.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για όσο διάστημα χρειάζεστε κρύο αέρα. Όταν το κουμπί απελευθερωθεί, επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

Απενεργοποίηση

Μετά τη χρήση της συσκευής, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση «0» και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

Αποθήκευση

- Αφίστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε!
- Κρεμάστε τη συσκευή από το γάντζο της ανάρτησης.
- Η λαβή μπορεί να διπλωθεί για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση.

Καλώδιο δικτύου

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τυλίγεται χαλαρά.
- Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς με την πάροδο του χρόνου μπορεί να προκληθεί σπάσιμο του καλωδίου.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν φθορές.

Καθαρισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό για καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.

Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό και στεγνό πανί χωρίς πρόσθετα.

Γρίλιες εισαγωγής αέρα

Παρακαλούμε καθαρίστε τακτικά τις γρίλιες εισαγωγής αέρα στο πλάι της συσκευής, προκειμένου να αποφύγετε την υπερθέρμανση ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης θερμότητας.

- Αφαιρέστε τυχόν βρωμιά που υπάρχει.
- Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λεπτή και μαλακή βούρτσα.

